

BEDIENUNGSANLEITUNG

LITERZÄHLER IPZ-8-A – P/N: 148935388

*Anschlussspannung : 230 Volt, 50 Hz,
15 Watt, Gerätesicherung 125 mA träge*

Geber und Geberanschlusskabeln müssen extra bestellt werden

1. Inbetriebnahme

- Bei Erstinbetriebnahme oder wenn während des Betriebes eine Stromunterbrechung erfolgt, erscheint im Display "**Err 2. und UEr 2.0**".
- Wenn kein Geber angeschlossen ist, erscheint im Display "**Err 2.3 und ----**".
- Wird der Schlüssel am Schlüsselschalter nach rechts geschaltet, so erlöscht diese Anzeige und **8 Striche** erscheinen am Display.
- 1 Geber muss mindestens angeschlossen sein

2. Anschlussschema für Geber FFC 40

- Am Gerät ist ein 24 poliger Stecker montiert, die Geberkabel werden separat mitgeliefert und wie folgt angeschlossen:
 - d2-d16 (beginnend rechts) = **12 Volt** plus Kabelfarbe: **Braun** oder schwarz
 - b2-b16 (beginnend rechts) = **Impulseingang** Kabelfarbe: **grün** oder gelb/grün
 - z2-z16 (beginnend rechts) = **GND** Kabelfarbe: **weiß** oder **blau**
- Den Geber anstecken und den Schlüsselschalter nach rechts drehen (Clear & Change), im Display erscheint "CLEAR", danach wieder nach links drehen (RUN), im Display erscheint "**- - - -**". Das Gerät ist nun betriebsbereit.

3. Einstellung der Zählmengen

- Den Schlüsselschalter nach rechts drehen (Clear & Change)
- Im Display erscheint "**CLEAR**"
- Durch Drücken der "M" Taste erscheint auf der linken Seite des Displays die Tastennummer (z.B.1) und auf der rechten Seite die gezapfte Menge (z.b. 1)
- Um Zählmengen einstellen zu können, müssen die gespeicherten Mengen vorher gelöscht werden.
- Daher zuerst die "M" Taste sooft drücken, bis im Display "**ALL**" erscheint
- Nun die "M" Taste drücken und gedrückt halten - "**ALL**" beginnt zu blinken
- Die "M" Taste solange gedrückt halten, bis im Display "ALL 0" erscheint
- Nach Loslassen der "M" Taste erscheint im Display "**CHAnGE**".

4. Nachdem alle Mengen auf 0 gestellt sind, können die Zählmengen eingestellt werden

- Zur Einstellung der Zählmenge, den Zapfhahn öffnen und Getränk zapfen bis die gewünschte Menge, die gemessen werden soll, erreicht ist
- Der Zapfvorgang kann auch unterbrochen werden
- Zur Einstellung weiterer Zapfmengen, verfahren Sie wie eben beschrieben
- Den Schlüsselschalter nach links drehen (Run) - im Display erscheint "**----**"
- Eine Mustermenge zur Überprüfung zapfen. Sollte eine Mengendifferenz festgestellt werden, kann eine Feinjustierung wie folgt vorgenommen werden.

5. Feinjustierung der Zählmenge

- Die "M" Taste sooft drücken bis die gewünschte Getränkenummer links im Display erscheint
- Die Taste "M" halten und den Schlüsselschalter nach rechts drehen (Clear & Change).
- Im Display erscheint links " **Ě.** " oder " **Ç.** " und rechts die Impulszahl.
- Mit der "M" Taste kann die Impulszahl nach oben (∪) oder nach unten (∩) korrigiert werden.
- Um zwischen " **Ě.** " und " **Ç.** " zu wechseln, muss die "M" Taste 2 Sek. gedrückt werden.
- Nach Korrektur der Impulszahl muss durch drücken der Taste "M" der neu eingestellte Wert gespeichert werden.

6. Zapfbetrieb

- Wird ein Zapfhahn geöffnet, so blinkt der dazugehörige "-" (Geberfunktionskontrolle)

7. Ablesen der gezapften Mengen, ohne diese zu löschen

- "M" Taste drücken - im Display erscheint "**Call**"
- Durch weiteres Drücken der "M" Taste erscheinen die einzelnen Portionsnummern (links) mit den dazugehörigen Mengen (rechts)
- Nach Portionsnummer "**8**" erscheint im Display wieder "-----"

8. Ablesen der gezapften Mengen und anschließendes Löschen

- Den Schlüsselschalter nach rechts drehen (Clear & Change) - im Display erscheint "**CLEAR**"
- Die "M" Taste drücken - die einzelnen Portionsnummern (links) mit den dazugehörigen Mengen (rechts) können abgelesen werden

9. Löschen einzelner Zählmengen

- "M" Taste drücken, bis die Portionsnummer, deren Menge gelöscht werden soll, im Display erscheint
- "M" Taste gedrückt halten - die Anzeige blinkt - bis die Menge auf 0 gestellt ist
- Den Schlüsselschalter nach links drehen (Run) - im Display läuft der Kommapunkt
- Das Gerät ist betriebsbereit
- Alle Mengen, die nicht gelöscht wurden, bleiben im Speicher erhalten

10. Löschen aller Portionsmengen

- Die "M" Taste sooft drücken, bis im Display "**All**" erscheint
- "M" Taste drücken und gedrückt halten - das Display "All" blinkt - bis im Display "All 0 " erscheint
- Nach Loslassen der "M" Taste zeigt das Display "**Change**"
- Den Schlüsselschalter nach links drehen (Run) - im Display läuft der Kommapunkt
- Das Gerät ist betriebsbereit
- Alle Mengen sind gelöscht

11. Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen installiert werden und nur von einem fachkundigen Techniker geöffnet werden.
- **Wird das Gehäuse geöffnet, Netzstecker ziehen!**
- Wegen der Messgenauigkeit nur Digimesa Geber EFC 40 mit Leermessung verwenden.
- Bei Verwendung von Gebern ohne Leermelder, kann es zu Fehlzählungen kommen, wenn die Produktbehälter leer werden.
- Aus Abweichungen von Zählwerksaufzeichnungen kann kein Schadenersatzanspruch an die Firma IMI Cornelius Österreich GmbH. abgeleitet werden.
- Die beigelegte Bedienungsanleitung ist dem Endverbraucher zu übergeben.