



Der Wasser-Stopp sollte unmittelbar am Wandanschluss (z.B. Eckventil) montiert werden, um die Zuführleitung zum Gerät ebenfalls zu schützen.

Mit dem beiliegenden kleinen Plastikwerkzeug kann der Wasserstopp auf eine bestimmte Literanzahl eingestellt werden, die max. ohne Unterbrechung laufen darf, bevor der Wasser-Stopp die Zufuhr verriegelt (Stellung 1 = ~ 5 Liter, Stellung 10 = ~ 50 Liter).

Jedesmal wenn die Wasserentnahme vor der eingestellten Literanzahl gestoppt wird, setzt sich der Wasser-Stopp automatisch zurück und fängt bei der nächsten Entnahme erneut an zu messen. Sollte die max. Literanzahl überschritten werden, verriegelt das Bauteil und muss dann nach dem Drucklos machen durch Drücken des roten Stiftes wieder aktiviert werden.

Weitere technische Daten und Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem bei IMI Cornelius separat erhältlichen Datenblatt.

Achtung ! Der Wasser-Stopp arbeitet zuverlässig erst ab einer Fließrate von 1,5 Liter die Minute. Kleinere Leckagen werden nicht erfasst ! Berücksichtigen Sie bitte, dass der Einsatz des Wasser-Stopps den Kunden nicht davon entbindet, die Wasserzufuhr nach Betriebsende z.B. an Wochenenden oder bei Betriebsferien zu schliessen ! **Reinigungsmittel dürfen immer erst hinter dem Wasserstopp eingeleitet werden !**

