



**Verehrter Kunde!**

**Sofort nach Lieferung ist der Schrank auf sichtbare Schäden zu überprüfen.**

**Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an den Spediteur.**

**Wir weisen darauf hin, daß Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung verursacht werden, nicht der Garantiepflicht unterliegen.**

**Bevor Sie den Schrank aufstellen:**

Lesen Sie die Aufstellanleitung sorgfältig durch.

Unser größtes Bestreben gilt der Herstellung eines Qualitätsproduktes.

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, bei dem Ihnen diese Aufstellanleitung nicht weiterhilft, dann schreiben Sie uns oder rufen uns an. Wir werden Ihnen gerne helfen.

Wenn Sie uns schreiben, geben Sie bitte die Modellbezeichnung und das Kaufdatum an.

Unsere Anschrift:

IMI Cornelius Deutschland GmbH  
Carl-Leverkus-Straße 15  
40764 Langenfeld  
Tel.: 02173 / 793-0  
Fax.: 02173 / 77438

#### **Aufstellanleitung für Containerschrank**

Bitte beachten Sie bei der Montage, daß alle Schrauben erst dann festgezogen werden dürfen, wenn alle Gehäuseteile des Schrankes zusammengefügt sind.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an den Montageflächen aller Teile.
2. Legen Sie das Bodenteil plan auf den Boden auf.
3. Setzen Sie die Rückwand mit den Einziehmuttern nach oben auf die Bodenplatte auf und verschrauben diese.
4. Verschrauben Sie nun beide Seitenteile an Boden und Rückwand. Die Seitenteile können wahlweise mit Schlauchdurchführung oben oder unten montiert werden. Die Schlauchdurchführung zeigt bei beiden Varianten zur Rückwand.
5. Legen Sie den Deckel auf Seitenteile und Rückwand auf und verschrauben diese.
6. Setzen Sie die Tür mit den Möbelriegel links in den Schrank und schieben die Scharniere in die Lagerbüchsen. Fixieren Sie die Scharniere indem Sie die Schrauben festdrehen.
7. Montieren Sie den Griff in die rechte Schranktüre.
6. Setzen Sie die Tür mit dem Griff (bzw. Schloß) rechts in den Schrank und schieben die Scharniere in die Lagerbüchsen. Fixieren Sie die Scharniere indem Sie die Schrauben festdrehen.
7. Entfernen Sie die Schutzfolie nun vollständig und stellen Sie den Schrank an seinen endgültige Platz.
8. Richten Sie nun den Schrank aus, so daß dieser in der Waage steht und die Türen leicht schließen.
9. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest.
10. Verschrauben Sie das Halteblech für den Druckminderer an die Rückwand.