



IMI Cornelius Deutschland GmbH
Carl-Leverkus-Straße 15
40764 Langenfeld
Tel.: 02173 / 793-0
Fax.: 02173 / 77438

Montageanleitung Drossel für CR- Geräte

Bei Montage einer Python bis 5 Meter Pythonlänge bitte die beiliegende Drossel wie folgt montieren:

1. Netzstecker ziehen.
2. Schraube am Deckel entfernen und Deckel abnehmen.
3. Rücklaufschlauch der Begleitkühlung ca. 70 mm unterhalb des schwarzen Schnappnippels trennen
4. Das freie Schlauchende um ca 15 mm kürzen.
5. Die Drossel zwischen die beiden Schläuche stecken und mittels Schlauschellen sichern.
6. Deckel schließen und festschrauben.

Nach der Montage muß das Rücklaufrohr ca. 50 mm Abstand zum Wasserbeckenboden haben. Die Position des Rücklaufrohres darf nicht verändert werden.

Die Montage der Drossel darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden



IMI Cornelius Deutschland GmbH
Carl-Leverkus-Straße 15
40764 Langenfeld
Tel.: 02173 / 793-0
Fax.: 02173 / 77438

Montageanleitung Drossel für CR- Geräte

Bei Montage einer Python bis 5 Meter Pythonlänge bitte die beiliegende Drossel wie folgt montieren:

1. Netzstecker ziehen.
2. Schraube am Deckel entfernen und Deckel abnehmen.
3. Rücklaufschlauch der Begleitkühlung ca. 70 mm unterhalb des schwarzen Schnappnippels trennen
4. Das freie Schlauchende um ca 15 mm kürzen.
5. Die Drossel zwischen die beiden Schläuche stecken und mittels Schlauschellen sichern.
6. Deckel schließen und festschrauben.

Nach der Montage muß das Rücklaufrohr ca. 50 mm Abstand zum Wasserbeckenboden haben. Die Position des Rücklaufrohres darf nicht verändert werden.

Die Montage der Drossel darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden