



1. Take off hood
2. Remove lever
3. Remove wires from microswitch and solenoid
4. Insert Portion Control Module into holding bracket of valve
5. Connect electric wires
6. Install hood with window

1. Haube demontieren
2. Hebel an der Unterkante der Grundplatte abschneiden und entgraten
3. Kabel von Mikroschalter und Magnetspule abziehen und entfernen
4. Tastenfeld in die Halterung am Hahn schieben
5. 6,3 mm Steckschuhe auf Magnetspule stecken und Flachsteckergehäuse mit vorhandenen Buchsen verbinden
6. Haube mit Durchbruch festschrauben

BEDIENUNGSHINWEIS FÜR SF 1-HAHN

1. Die Einstellschrauben für Wasser- und Sirupdurchflußregler sind voreingestellt. Bitte beide Regler durch Heraus-schrauben der Einstellschraube bis zum Anschlag öffnen.
2. Die Einstellschraube für den Wasserregler solange hereinschrauben, bis ein günstigster Regelbereich erreicht ist (ca. 180 ccm in ca. 5 Sec. bei ruhigem, runden Lauf am Wasserregler).
3. Danach die Einstellschraube für den Sirupregler solange hereinschrauben, bis die Sirupmenge, bezogen auf das Mischungsverhältnis, erreicht ist.

**ADJUSTMENT PROCEDURE
FOR SF-1 DISPENSING VALVE
W/CODED AUTOSET PORTION CONTROL**

**Adjusting Portion Control for Size of Drinks
Dispensed**

- 1) Simultaneously, press and hold "S" (SMALL) and "L" (LARGE) push button switches on Coded Autoset Portion Control Modul until LED light in center of module starts blinking, then release switches. Blinking LED indicates set mode is active.
- 2) Place small cup under dispensing valve nozzle. Press and hold "S" (SMALL) button switch until cup is filled with product, then release switch. This procedure programs small size drinks dispensed into the Coded Autoset Portion Control Module.
- 3) Repeat step 3) preceding using the medium size cup and "M" (MEDIUM) switch and the large size cup and the "L" (LARGE) switch to program size of medium and large drinks dispensed into the Coded Autoset Portion Control Module.
- 4) After programming of small, medium, and large size drinks has been completed, press and release "CANCEL/POUR" switch to return Coded Autoset Portion Control to operational mode. Blinking LED light will go out.

OPERATION

NOTE: Drink size switches S (SMALL), M (MEDIUM), and L (LARGE) must be momentarily pressed, then released before portion size dispensing of drink will occur. Drinks may be manually dispensed by pressing cup against dispensing valve lever should the Coded Autoset Portion Control Module become inoperative. The CANCEL/POUR switch may be used for three separate dispensing functions as follows:

- a. Portion control drink dispensing may be cancelled at any time by momentarily pressing and releasing the CANCEL/POUR switch.
- b. At end of portion control dispensing cycle, drink may be "topped-off" by pressing and holding the CANCEL/POUR switch.
- c. CANCEL/POUR switch may also be used to dispense a non-portion controlled drink by merely pressing and holding CANCEL/POUR switch until desired drink has been dispensed, then release switch.

- 1) Place cup under dispensing valve nozzle.
- 2) Momentarily press and release "S" (SMALL), "M" (MEDIUM), or "L" (LARGE) drink size switch to dispense portion size drink. Dispensing will stop at the end of portion cycle.

NOTE

This Coded Autoset Portion Control Module has "permanent" memory and will retain the drink size until reset, even without input power retained.

**EINSTELLUNG DES SF-1 HAHNES MIT
GESICHERTEM AUTOSET PORTIONIERMODUL
(CODED AUTOSET PORTION CONTROL)**

**Einstellen der Portionsgröße für die ausgeschenkten
Getränke**

- 1.) Gleichzeitig die Tasten „S“ (SMALL) und „L“ (LARGE) auf dem Portioniermodul solange gedrückt halten, bis die LED-Anzeige in der Mitte des Moduls anfängt zu blinken. Dann Tasten loslassen. Die blinkende LED-Anzeige bedeutet, daß der Einstellungsmodus aktiviert ist.
- 2.) Stellen Sie den kleinen Becher unter den Zapfhahn. Drücken Sie die „S“ (SMALL) Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der Becher gefüllt ist. Dann lassen Sie die Taste los. Dieser Vorgang programmiert die kleine Getränkegröße im Portioniermodul.
- 3.) Wiederholen Sie die vorhergegangene Prozedur mit dem mittelgroßen Becher und der „M“ (MEDIUM) Taste und dann mit dem großen Becher und der „L“ (LARGE) Taste um die mittlere und große Getränkegröße im Portioniermodul zu programmieren.
- 4.) Nachdem der Programmiervorgang für kleine, mittlere und große Getränkegrößen abgeschlossen ist, die Taste „CANCEL POUR“ drücken und loslassen. Dadurch schalten Sie wieder auf den Ausschankmodus um. Die LED-Anzeige hört auf zu blinken.

BEDIENUNG

Achtung: Die Auswahl-tasten „S“ (klein), „M“ (mittel) und „L“ (groß) müssen kurz gedrückt und wieder losgelassen werden, ehe der Ausschankvorgang beginnt. Sollte das Portioniermodul ausfallen, können Getränke auch manuell ausgeschenkt werden, indem der Becher gegen den Hebel des Ausschankhahns gedrückt wird. Die „CANCEL POUR“ Taste kann für drei verschiedene Funktionen benutzt werden.

- a.) Der Ausschankvorgang kann jederzeit beendet werden indem die Taste „CANCEL POUR“ kurz gedrückt und wieder losgelassen wird.
- b.) Am Ende des Ausschankvorganges kann das Getränk nachbefüllt werden indem die Taste „CANCEL POUR“ kurz gedrückt und wieder losgelassen wird.
- c.) Die „CANCEL POUR“ Taste kann auch dazu benutzt werden, eine nicht kontrollierte Portion auszuschenken, indem sie einfach so lange in gedrückter Stellung gehalten wird, bis das gewünschte Getränk ausgeschenkt ist. Dann Taste loslassen.

- 1.) Becher unter den Auslauf des Ausschankhahns stellen.
- 2.) Kurz die Tasten „S“ (SMALL), „M“ (MEDIUM) und „L“ (LARGE) drücken und loslassen. Der Hahn läuft bis zum Ende des Portionierzyklus.

ACHTUNG

Dieses Autoset Portioniermodul hat einen „Dauerspeicher“ und behält die Getränkegrößen solange bei, bis erneut programmiert wird. Dies ist auch der Fall, wenn die Stromzufuhr nicht permanent eingeschaltet bleibt.