

Montageanleitung 10 Meter Pumpe für CR Geräte

1. Netzstecker ziehen.
2. Schraube am Deckel entfernen und Deckel abnehmen.
3. Schaltkasten aus Zwischenwand ausrasten und aus dem Gerät herausnehmen. (Dabei ist darauf zu achten, daß kein Zug an den Kabeln entsteht).
4. Deckel vom Schaltkasten entfernen.
5. Den Stecker des Rührwerkabels und des Kondensators abziehen.
6. Schläuche der Begleitkühlung an der Adapterplatte lösen.
7. Die Rührwerkstraverse lösen und aus dem Gerät entnehmen.
8. Die Traverse mit der neuen 10 m Pumpe in das Gerät montieren.
9. Schläuche der Begleitkühlung montieren.
10. Das Kabel, P/N 22-0046-315, auf den 4-poligen Stecker des Rührwerks und auf den 6-poligen Stecker der Platine stecken.
11. Alten Kondensator an der Zwischenwand entfernen und den neuen festschrauben.
12. Das Kondensatorkabel auf den 2-poligen Stecker der Platine stecken.
13. Schaltkastendeckel auf Schaltkasten montieren.
14. Schaltkasten in die Zwischenwand einrasten.
15. Kabel verlegen und darauf achten, daß diese nicht an scharfen Kanten scheuern oder in bewegte Teile geraten (z.B. Lüftermotor).
16. Deckel schließen und festschrauben.

Die Montage der 10 Meter Pumpe darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden

